

ORDRE TEMPOREL DES SEQUENCES AUDIO ET LUMIERES DES ESCALIERS.

Suite à la séparation du R2 et du R3, beaucoup de séquences sont devenues automatiques. Voici l'ordre à respecter pour que l'ensemble fonctionne.

Les longueurs des séquences ne sont pas importantes, seul l'ordre des commandes est à respecter:

- 1) Amplis ON
- 2) Magna 7070 ON
- 3) Eclairage public des châteaux OFF
- 4) Magna 7070 OFF
- 5) SPECTACLE
- 4) Magna 7070 ON
- 5) Eclairage public des châteaux ON

Les commandes manuelles sont en gras, les séquences automatiques sont en pointillé

